

Montageanleitung Sicherheitsschrauben Wallbox

Es müssen beidseitig am Zwischenring die vier seitlichen Schrauben gelöst und herausgeschraubt werden. Die Schraube oben in der Mitte verbleibt zur Sicherung der Frontplatte wie ausgeliefert.



Abbildung 1: seitliche Schrauben am Zwischenring

Die seitlichen Schrauben müssen durch die 4 Sicherheitsschrauben ersetzt werden. Das Anziehen erfolgt mit dem enthaltenen TRI-WING Schraubendreher. Das Anzugsmoment der Sicherheitsschrauben M5 x 10mm beträgt 4,5Nm.



Abbildung 2: Anziehen der Sicherheitsschrauben